

## マジックスタンド組み立て説明

### 内容物



1. スタンド本体のバーの部分を広げて足の部分を立てます。
2. 上部のバーを上げる
3. 出力物を広げて上部のハトメ穴をフックに通して引っ掛ける
4. 中央で高さを簡単に調節する。
5. 下部のハトメもフックに通して引っ掛ける。
6. 最後に中央でテンションがかかるように調整して完成。

